

Рекомендации по монтажу гипсовых 3D панелей

1. Подготовка поверхности:

- Помещение должно быть теплым (не ниже +18 градусов) и сухим.
- С поверхности нужно удалить осыпающиеся, отслаивающиеся или поврежденные участки старых штукатурок и шпаклевочных смесей.
- Поверхность должна быть выровнена и прогрунтована.

Важно: если монтаж будет осуществляться на клеевой раствор, поверхность стены или потолка должна быть достаточно крепкой и способной нести на себе такую нагрузку. В случае необходимости, требуется предварительно укрепить стены.

2. Произвести разметку поверхности

- Нанесите маркеры на стену или потолок, чтобы соблюсти рисунок на панелях. При геометрических дизайнах, произведите раскладку панелей на полу, чтобы определиться с разметкой, после этого перенесите размеры на стены.
- Необходимо складировать панели строго вертикально, на торце.

3. Монтаж

- Используя лазерный или обычный уровень, разметьте расположение панелей на стене.
- Подготовьте панель, просверлив 4 отверстия на углах с отступом 3-5 см от углов.
- Приставьте подготовленную панель к стене, сделайте отметку карандашом через готовые отверстия.
- Уберите панель. Просверлите отверстия по отмеченным точкам, вставьте пластиковые дюбели.
- На участок стены, где предполагается монтаж панели пластиковым зубчатым шпателем нанести гипсовую шпаклевку (мы рекомендуем использовать Pufas).
- Разместить панель на стене, совместив отверстия в стене и на панели, закрепите саморезами.
- Следующую панель размещайте на 1-1.5 см левее или выше установленной панели. Швы затираются гипсовой шпаклевкой.
- Подрезка панелей осуществляется ножовкой с мелким зубом.
- После полного высыхания шпаклевки при необходимости обработайте неровности мелкозернистой наждачной бумагой. Панели должны выглядеть монолитно при разном освещении.

4. Покраска

- Покраска панелей может быть выполнена с помощью кистей, валика, краскораспылителя. Возможно использование любых видов красок.